



### Porte vélos • Porte Motos et attelages LINNEPE

Transporter une charge ou tracter une remorque demande l'installation de supports reliés au châssis de votre véhicule, et doit prendre en compte des contraintes techniques liées à la législation et à la sécurité. Limite de charge transportée ou tractée par rapport au véhicule, interactions possibles avec la structure du véhicule ou sa tenue de route, sont des paramètres à prendre en considération. Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans vos choix.

Vente directe de produits ou installation complète de la solution retenue.

Merci de nous communiquer le maximum d'informations afin de pouvoir vous répondre précisément:

- Marque, Modèle commercial, année de construction et type de châssis du véhicule concerné?
- Véhicule 3.5t ou poids lourd?
- Mesure de l'écartement intérieur ou extérieur des longerons de votre châssis?
- Distance entre l'extrémité du châssis et l'arrière de votre carrosserie?
- Clichés pris sous le véhicule pour gérer les éléments en place.

Demande de devis accompagnée de vos coordonnées postales à adresser à  
> [info@linertek.fr](mailto:info@linertek.fr)



